

WPC TERRASSENDIELEN

Instandhaltung und Pflege



Lieber Kunde,

ganz herzlichen Dank für den Kauf unserer Terrassendielen. Bitte beachten Sie die sehr wichtigen Hinweise zur Verlegung und Pflege, diese tragen zur schönen Optik und Werterhaltung ihres hochwertigen Produktes bei.

Die meisten Farben verblassen durch Einwirkung von UV-Strahlung, durch Regeneinwirkung, Verschmutzungen und die Reinigung. Dieser Vorgang dauert ca. 1-2 Jahre.

Entfernen Sie scharfe, metallische oder harte Gegenstände vom Boden, um Schäden an den Terrassendielen zu vermeiden.

Verwenden Sie einen Gartenschlauch um Schmutz und Sand von den Terrasse zu entfernen.

Verwenden Sie einen Gartenschlauch um Schmutz und Sand von den Terrasse zu entfernen.

Verwenden Sie keine Schneeschaukel oder Metallbürste zur Entfernung von Schnee: Bitte benutzen Sie einen Besen.

Halten Sie die Terrassendielen trocken, um Schimmelbildung zu vermeiden. Von Feuer, Hitze, Öl und ätzenden Chemikalien fernhalten.

Entfernen Sie Öl, Speisereste und Getränke sofort mit einer weichen Bürste und heißer Seifenlauge.

Verwenden Sie zur Reinigung der Terrassendielen keine Säuren, Laugen und ätzenden Flüssigreiniger.

Bei hartnäckigen Flecken verwenden Sie ein Reinigungstuch, mit dem Sie in Längsrichtung wischen.

Verlegen Sie WPC-Dielen nach Renovierung des Gebäudes, um Schäden durch Baumaßnahmen zu vermeiden.

Elektrostatische Aufladung ist ein natürliches Phänomen, welches unter ungünstigen Bedingungen auch bei WPC-Böden auftreten kann. Bei hohen Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit, kann es, bei Berührung geerdeter Gegenstände, wie z.B. Metallgeländer, zur Entladung kommen. Die Entladung ist zwar spürbar und kann als unangenehm empfunden werden, aber für die Nutzer ist sie vollkommen unbedenklich und somit kein Grund für Reklamation.